

Características Gerais

Syra-Fixatif é um produto monocomponente à base de silicato de potássio. É usado como aglutinante para a patina de uniformização “Aérolasure”. Também é utilizado como regulador de fundo para superfícies muito alteradas ou muito porosas.

Princípios Ativos

Syra-Fixatif é composto de quartzo, carbonato de cálcio e silicato de potássio.

Características Técnicas

- Aspetto: líquido translúcido
- pH: 12
- Densidade: 1
- Ponto de inflamação: Não inflamável
- Solúvel em água

Domínio de Aplicação

Syra-Fixatif é destinado à aplicação sobre substratos pedregosos. Pode ser utilizado nos seguintes suportes:

- Pedras
- Rebocos
- Argamassa
- Betão
- Terracota
- Tijolo sílico-calcário

Aplicação

Preparação dos Suportes

As superfícies a serem tratadas devem estar limpas, sãs, aderentes e secas. Também devem estar livres de sal, fissuras e tintas. Se o Syra-Fixatif for aplicado sobre argamassas, certifique-se de que estas estão completamente secas antes de proceder com o revestimento

Preparação do Produto

Syra-Fixatif é diluído com água de acordo com a absorção do substrato. Para substratos altamente absorventes, diluir 1:1 com água (não diluir mais de 1:3 com água).



ResMonuH

Syra-Fixatif

Fixador mineral para patina - Aérolasure

2/3

Aplicação

Teste o primer molhando com água antes de aplicar as próximas demãos. Se a absorção ainda estiver alta após a primeira camada de primário, aplique uma segunda camada. Deixar secar durante pelo menos 12 horas antes de aplicar a tinta ou o revestimento.

Consumo

0,05 a 0,2 L/m²/aplicação

Conselhos

- Se forem utilizados tons escuros de core, especialmente em betão, lajes de cimento, rebocos de cal ou rebocos de cimento que absorvem de forma desigual, recomenda-se o pré-tratamento com Syra-Fixatif
- Para betão à vista, limpar quaisquer resíduos de óleo de cofragem.
- Existe uma versão do Syra-Fixatif OF, formulado em base orgânico-mineral, adequado para o tratamento de betão de alto desempenho, substratos orgânicos e argamassas.

Restrição

- Não aplicar Syra-Latex® 740 a temperaturas inferiores a 5°C.
- O Syra-Fixatif é incompatível em mistura com todos os tipos de cal e cimento
- Proteger os vitrais e superfícies não sujeitas a tratamento.
- Trabalhar em uma área ventilada e usar proteção respiratória.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: balde de polietileno 10L ou 5L

Saúde e Segurança

- Manuseie o Syra-Fixatif usando luvas de borracha, máscara, fato de pintura e óculo de segurança
- Em caso de projeção, enxaguar abundantamente com água.
- Para obter mais informações sobre saúde e segurança, consulte a FDS.



ResMonuH

Syra-Fixatif

Fixador mineral para patina - Aérolasure

3/3

As Vantagens

- Sem resina orgânica
- Cria uma forte aderência em todos os suportes minerais
- Biodegradável
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)
- Permite a impermeabilização de substratos porosos e heterogêneos

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

Ficha Técnica

Revisão Janeiro 2022

RESMONUH - RESTAURO E CONSERVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA

Zona Industrial do Bugio, Rua José Florêncio Soares, n.º346 4820-710 Silvares, São Martinho - Fafe

resmonuh.pt

